





Skullcandy®

//


מדריך
מהיר
למתחילים


**CRUSHER®
WIRELESS**

הדלק/כבה : 





00:03

תצורת התקשורת : 




00:05


קשר עם התקן חדש : 



00:05

*מצב כבוי

שליטה בבט : 



00:03

החלש עוצמת קול : 



00:03

הגבר עוצמת קול : 





00:03

העבר אחורה : 





00:03

העבר קדימה : 





00:03


הפעל/השהה : 



00:03

טעינה : 



ענה/סיים : 



הצהרת תאימות של ה-FCC (הוועדה האמריקאית לתקשורת)

מתקן זה תואם את פסקה 15 של חוקי FCC. פעולת המכשיר מותנית בשני התנאים הבאים:
(1) המתקן הזה אינו גורם להפרעה מזיקה (2) מתקן זה חייב לעמוד בכל הפרעה, כולל הפרעה שתגרום להפעלה בלתי רצויה. ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקנים דיגיטליים מדרגה Class B, על פי פסקה 15 של חוקי FCC. מגבלות אלו תוכננו לספק הגנה סבירה בפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. ציוד זה מחולל אנרגיית תדרי רדיו, משתמש באנרגיה זו ויכול להקרין אותה; אם הציוד לא הותקן כראוי ו/או אינו מופעל בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות בתקשורת הרדיו. בכל מקרה, אין אחריות לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. במידה וציוד זה כן גורם להפרעה מזיקה בקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר נקבעת בהפעלה וכיבוי של הציוד, המשתמש מוזמן לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או שינוי מקום של האנטנה הקולטת.
 - הגדל את המרחק בין הציוד והמקלט.
 - חבר את המכשיר לשקע במעגל שונה מזה שאליו המקלט מחובר.
 - התייעץ עם מפיץ או טכנאי רדיו/טלוויזיה בעל ניסיון.
- שינוי שמבוצע ע"י המשתמש ללא אישור מפורש של היצרן האזרחי לתאימות עלול לבטל את ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד.

בכל שאלה פנה לאתר הבא: www.skullcandy.com

דגם: S6CRW

Skullcandy, \$, וסימנים אחרים הינם סימנים מסחריים רשומים של Skullcandy Inc. כל הזכויות שמורות.

מפרט טכני

רמקול הנהג: 40 מ"מ

התנגדות: 32 Ohms

אורך התקן Crusher: 34 מ"מ

התנגדות: 13 Ohms

THD<0.1% (1mW/500mA)

משקל: 275 גרם

מתח כניסה: 5V=500mA

Americas

Skullcandy,
Inc..

1441W. Ute Blvd
Ste. 250

Park City, UT
84098, USA.

www.skullcandy.com

Canada

Skullcandy Canada ULC

Suite 2300 Bentall 5

550 Burrard St.

Vancouver

BC V6c 2B5, Canada

www.skullcandy.ca



40.6594° N, 111.4997° W

Developed in Park City, UT